



## Гарантия

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «Конвертер интерфейсов TELEOFIS WR121», приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

**Настоящая гарантия не действует в случае, если:**

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки \_\_\_\_\_

Печать продавца

**Название и адрес сервисного центра:**

ОАО «Телеофис»  
115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.1 корп.3,  
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)  
[www.TELEOFIS.ru](http://www.TELEOFIS.ru), e-mail: [post@teleofis.ru](mailto:post@teleofis.ru)

## ПАСПОРТ

Конвертер интерфейсов  
TELEOFIS WR121

Москва  
2015

Редакция: 2.01

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку!

Вы приобрели современный конвертер интерфейсов TELEOFIS WR121. Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны качеством приобретённого продукта.

Универсальный трёхсторонний конвертер интерфейсов TELEOFIS WR121 — устройство, предназначенное для одновременного преобразования друг в друга данных трех интерфейсов: RS-232, RS-485 и USB. Конвертер имеет автоматическое определение скорости. Питание осуществляется от USB-порта или от внешнего источника постоянного тока.

Для использования конвертера на ПК перед первым подключением требуется установить драйвер, который можно скачать на сайте [www.teleofis.ru](http://www.teleofis.ru)

Техническая поддержка доступна по рабочим дням с 10:00 до 17:30 по московскому времени.

Телефон технической поддержки:  
+7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно).

### Модель и серийный номер:

### Технические характеристики:

- Интерфейсы: USB, RS-232, RS-485
- Скорость: 1200-115200 бит/сек (автоопределение)
- Питание: от USB или от внешнего источника постоянного тока 7-30 В
- Разъем USB: тип B
- Габаритные размеры: 81 x 67 x 36 мм
- Рабочая температура: -40...+55 °C
- Вес: 100 грамм

### Комплектация:

- Конвертер интерфейсов TELEOFIS WR121
- Кабель USB
- Ответная часть разъема RS-485
- Комплект креплений на стену (исполнение Т )
- Одинарное крепление на DIN рейку (исполнение V )
- Двойное крепление на DIN рейку (исполнение H )
- Металлическое крепление на DIN рейку (исполнение R )
- Резиновые приборные ножки (исполнение S )
- Паспорт устройства с гарантийным талоном
- Упаковка

### Типы монтажных креплений:

Конвертер TELEOFIS WR121 может поставляться с различными вариантами монтажных креплений. Тип крепления определяется дополнительным кодом-буквой в названии модели конвертера.

**Внимание!** Конвертер интерфейсов TELEOFIS WR121 не предназначен для бытового использования. Монтаж и эксплуатация конвертера должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми инструкциями производителя и нормами действующего законодательства.